



Konfiguracja symulatora nie jest trudna dla kogoś kto wie jak ją prawidłowo wykonać. Jeśli nigdy tego nie robiłeś i chcesz zaoszczędzić czas kup dostęp do poradnika.

[FMP]

Po pierwszym zainstalowaniu aplikacji symulatora konieczne jest przeprowadzenie kalibracji nadajnika w symulatorze i skonfigurowanie jego parametrów. W tym celu po uruchomieniu symulatora należy z menu wybrać: Controller > Configuration. W oknie kreatora nowej aparatury należy wybrać.

[/FMP]